
# ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 ИССЛЕДОВАНИЕ RC-ГЕНЕРАТОРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ

#### Цель работы

Исследование дифференцирующей трехзвенной и  $\Gamma$  - образной RC - цепочек.

#### Учебные задания и методические указания к их выполнению



Задание 1 Расчет и измерение частоты трехзвенной RC - цепочки

Рассчитать частоту, на которой фазовый сдвиг цепочки равен 180 градусов. Номиналы элементов приведены на схеме. Номиналы конденсаторов рассчитываются в соответствии с вариантом:  $C_1 = C_2 = C_3 = 5000 + N * 100$  пФ, где N номер по списку.

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi R C \sqrt{6}}$$
, при  $R_1 = R_2 = R_3 = R$  и  $C_1 = C_2 = C_3 = C$ .

Коэффициент передачи на частоте  $f_0$  равен  $\beta_0 = \frac{1}{29} = 0.0345$ .

Для измерения частоты  $f_0$ :

- включить плоттер Боде в режиме измерения ФЧХ, мультиметр XMM2 в режиме переменного напряжения;
- на генераторе установить режим переменного напряжения и значение амплитуды  $E_{\varepsilon}$  = 14.15 B;
- заполнить таблицу 13 меняя частоту сигнала на генераторе и измеряя напряжение  $U_{\scriptscriptstyle 6blX}$  мультиметром XMM2, частоту  $f_0$  зафиксировать на плоттере Боде по признаку смены знака фазы.

Таблица 13

$F_{\it c}$	0.5	1	1.1	1.2	$f_0=$	2	2.5	5	10	КГц
$oldsymbol{U}_{\scriptscriptstyle{ extit{6bix}}}$										


Рассчитать коэффициент передачи цепочки на частоте  $f_0$ :

$$\beta_0 = \frac{U_{\text{\tiny BbIX}}}{e_{\scriptscriptstyle z}}$$
 .

## Задание 2 Исследование генератора с трехзвенной RC - цепочкой

Для настройки схемы генератора:

- установить ключ  $J_1$  в нижнее положение, а ключ  $J_2$  в замкнутое положение;
- включить осциллограф и переменным резистором  $R_8$  добиться устойчивого генерирования синусоидальных колебаний с максимальной амплитудой без заметных искажений;
- частотомером измерить частоту генерации  $f_{\it c}$ .




Для определения коэффициента усиления на частоте генерации  $f_{\epsilon}$ :

- ullet установить ключ  $J_1$  в верхнее положение, а ключ  $J_2$  в разомкнутое положение;
- установить мультиметр ХММ1 в режим измерения переменного напряжения;
- на генераторе установить режим переменного напряжения и значение амплитуды  $E_{\varepsilon}$  = 14,15 мB;
- мультиметром XMM1 измерить  $U_{\rm \scriptscriptstyle GbLX}$  и рассчитать коэффициент усиления  $K_{\rm _{\it yc}} = \frac{U_{\it BbLX}}{e_{\rm _{\it z}}} \ .$

Сравнить расчетные и экспериментальные значения  $f_0$  и  $f_{\it c}$ , а также  $\beta_0$  и  $\frac{1}{K_{\rm yc}}$  .

Задание 3 Расчет и измерение частоты  $\Gamma$  - образной RC — цепочки



Рассчитать частоту, на которой фазовый сдвиг цепочки равен 0 градусов. Номиналы элементов приведены на схеме. Номиналы конденсаторов рассчитываются в соответствии с вариантом:  $C_1 = C_2 = C_3 = 5000 + N * 100$  пФ, где N номер по списку.

$$f_0 = \frac{1}{2 \pi RC}$$
 , при  $R_1 = R_2 = R$  и  $C_1 = C_2 = C$ .

Коэффициент передачи на частоте  $f_0$  равен  $\beta_0 = \frac{1}{3} = 0.33$ .

Для измерения частоты  $f_0$ :

• включить плоттер Боде в режиме измерения ФЧХ, мультиметр XMM2 в режиме переменного напряжения;

- на генераторе установить режим переменного напряжения и значение амплитуды  $E_{\epsilon} = 14.15 \text{ B}$ ;
- заполнить таблицу 14 меняя частоту сигнала на генераторе и измеряя напряжение  $U_{\text{вых}}$  мультиметром XMM2, частоту  $f_0$  зафиксировать на плоттере Боде по признаку смены знака фазы.


Таблица 14

$F_{\it c}$	0.5	1	1.1	1.2	<b>f</b> <sub>0</sub> =	2	2.5	5	10	КГц
$oldsymbol{U}_{e\omega x}$										

Рассчитать коэффициент передачи цепочки на частоте  $f_0$ :

$$\beta_0 = \frac{U_{\text{\tiny BLIX}}}{e_{\text{\tiny c}}} .$$

## Задание 4 Исследование генератора с Г - образной RC — цепочкой



Для настройки схемы генератора:

ullet установить ключ  $J_1$  в нижнее положение, а ключ  $J_2$  в замкнутое положение;

- включить осциллограф и переменным резистором R<sub>8</sub> добиться устойчивого генерирования синусоидальных колебаний с максимальной амплитудой без заметных искажений;
- частотомером измерить частоту генерации  $f_{\epsilon}$ .

Для определения коэффициента усиления на частоте генерации  $f_z$ :

- ullet установить ключ  $J_1$  в верхнее положение, а ключ  $J_2$  в разомкнутое положение;
- установить мультиметр XMM1 в режим измерения переменного напряжения;
- на генераторе установить режим переменного напряжения и значение амплитуды  $E_z = 141,5 \text{ mB}$ ;
- мультиметром XMM1 измерить  $U_{\rm\scriptscriptstyle Sblx}$  и рассчитать коэффициент усиления  $K_{\rm\scriptscriptstyle yc} = \frac{U_{\rm\scriptscriptstyle Sblx}}{e_{\rm\scriptscriptstyle s}} \ .$

Сравнить расчетные и экспериментальные значения  $f_0$  и  $f_{\it c}$ , а также  $\beta_0$  и  $\frac{1}{K_{\rm max}}$  .

### Содержание отчёта

- 1. Наименование и цель работы.
- 2. Электрические расчётные схемы и схемы цепи, собранные в Multisim.
- 3. Расчётные формулы.
- 4. Графики АЧХ генераторов.
- 5. Таблицы с экспериментальными данными.
- 6. Выводы по работе.